

# Vad är det för skillnader mellan de olika typerna av CD- och DVD-skivor?

I följande tabell beskrivs de olika typerna av CD- och DVD-skivor. Den innehåller också information om hur skivorna lämpligast används.

Skiva:	Allmän information	Kapacitet	Kompatibilitet
CD-ROM	Kallas en skrivskyddad skiva, som vanligen används för lagring av program och information. Det går inte att lägga till eller ta bort information från en CD-ROM-skiva.	650 MB	Kompatibel med de flesta datorer och enheter.
CD-R	Det går att bränna filer till en CD-R-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från en skiva med formatet Hanterat. Varje bränning är permanent.	650 MB 700 MB	Du måste <a href="#">stänga</a> sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med de flesta datorer och enheter.
CD-RW	Du kan skriva filer till en CD-RW-skiva flera gånger. Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att bränna och ta bort filer från en CD-RW-skiva många gånger.	650 MB	Kompatibel med många datorer och enheter.
DVD-ROM	Kallas en skrivskyddad skiva, som vanligen används för lagring av program och information. Det går inte att lägga till eller ta bort information från en DVD-ROM-skiva.	4,7 GB	Helt kompatibla med de flesta datorer och enheter.
DVD-R	Det går att bränna filer till en DVD-R-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.	4,7 GB	Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med de flesta datorer och enheter.
DVD+R	Det går att bränna filer till en DVD+R-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.	4,7 GB	Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med många datorer och enheter.
DVD-RW	Du kan bränna filer till en DVD-RW-skiva flera gånger (varje tillfälle kallas en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från DVD-RW-skiva många gånger.	4,7 GB	Du behöver inte stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med många datorer och vissa enheter.
DVD+RW	Du kan bränna filer till en DVD+RW-skiva flera gånger (varje tillfälle kallas	4,7 GB	Du behöver inte avsluta sessionen för att kunna läsa

<b>Skiva:</b>	<b>Allmän information</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Kompatibilitet</b>
	en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från en DVD+RW-skiva många gånger.		den här skivan på en annan dator. Kompatibel med många datorer och med vissa enheter.
DVD-RAM	Du kan bränna filer till en DVD-RAM-skiva flera gånger. Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. En DVD-RAM-skiva kan brännas och raderas flera gånger.	2,6 GB	DVD-RAM-skivor kan vanligen bara användas i DVD-RAM-enheter och kanske inte fungerar i DVD-spelare och andra enheter.
		4,7 GB	
		5,2 GB	
		9,4 GB	
DVD-R DL	Det går att bränna filer till en DVD-R DL-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från en skiva med formatet Hanterat. Varje bränning är permanent.	8,5 GB	Du måste stänga sessionen om du vill läsa skivan på en annan dator. Kompatibel med vissa datorer och nyare DVD-spelare.
DVD+R DL	Det går att bränna filer till en DVD+R DL-skiva flera gånger (varje gång kallas en session), men det går inte att ta bort filer från en skiva med formatet Hanterat. Varje bränning är permanent.	8,5 GB	Du måste avsluta sessionen för att kunna läsa den här skivan på en annan dator. Kompatibel med vissa datorer och med nyare DVD-spelare.
BD-R	Det går att bränna filer till en BD-R-skiva en gång (i en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.	25 GB	Du måste avsluta sessionen för att kunna läsa den här skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.
BD-R DL	Det går att bränna filer till en BD-R DL-skiva en gång (i en session), men det går inte att ta bort filer från skivan. Varje bränning är permanent.	50 GB	Du måste avsluta sessionen för att kunna läsa den här skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.
BD-RE	Du kan bränna filer till en BD-RE-skiva flera gånger (varje gång kallas en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från BD-RE-skiva många gånger.	25 GB	Du behöver inte avsluta sessionen för att kunna läsa den här skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.
BD-RE DL	Du kan bränna filer till en BD-RE DL-skiva flera gånger (varje gång kallas en session). Du kan också ta bort filer från skivan för att frigöra utrymme och sedan lägga till fler filer. Det går att lägga till och ta bort filer från BD-RE DL-skiva många gånger.	50 GB	Du behöver inte avsluta sessionen för att kunna läsa den här skivan på en annan dator. Kompatibel med datorer som kör Windows 7.

Mer information om hur du ställer in alternativen för hur en session avslutas när en skiva matas ut finns i avsnittet [Stänga eller slutföra en CD- eller DVD-skiva](#).

### **Obs!**

- För att en annan dator ska kunna läsa en Blu-ray-skiva måste datorn ha en Blu-ray-skivenhet. För att en annan dator ska kunna läsa en DVD-skiva måste datorn ha en DVD- eller en Blu-ray-skivenhet. CD-skivor kan användas både i CD- och DVD-enheter och i de flesta (men inte alla) Blu-ray-enheter.